TS2

Thunderbolt™ Station 2

GUÍA DE USUARIO

CalDigit THUNDERBOLT™

Para más información visite www.caldigit.com

Tabla de Contenido

Sección 1: Información general

Introducción 3
Advertencias de Uso General 3
Advertencias de Seguridad 3
Requisitos del Sistema 4
En la Caja 4
Thunderbolt™ Station 2 Diagrama 5

Sección 2: Uso del Thunderbolt™ Station 2

Encendido del Thunderbolt™ Station 2 6
Instalación de las Tiras de Caucho 7
Conexión del Thunderbolt™ Station 2 8
Indicador LED 8
Uso de la Thunderbolt™ Station Utility 9
Resumen de Interfaces 10
- Thunderbolt™ 2 10
- USB 3.0 10
- eSATA 10
- HDMI 11
- Ethernet 11
- Audio 11

Especificaciones Técnicas 12
Accesorios del Thunderbolt™ Station 2 13

Sección 3: Asistencia Técnica e Información sobre la Garantía

Soporte Técnico 14
Garantía 14

1. Información General

Introducción

La Thunderbolt™ Station 2 de CalDigit es la sucesora de la original Thunderbolt™ Station, que trajo un nuevo nivel de conectividad a los ordenadores modernos simplificados a través de un único cable Thunderbolt. El diseño de la Thunderbolt™ Station 2 combina la excelente funcionalidad de la Thunderbolt™ Station original con una serie de nuevas características, para crear el mejor dispositivo Thunderbolt™.

Advertencias de Uso General

- Lea atentamente el manual del Thunderbolt™ Station 2 y familiarícese con el producto antes de usar.

- Evite utilizar el Thunderbolt™ Station 2 en ambientes extremadamente fríos y calientes. Un rango de temperatura seguro está entre 40°F - 95°F (4.4°C - 35°C).

- Evite utilizar el Thunderbolt™ Station 2 en ambientes húmedos. La humedad y la condensación se pueden acumular en el dispositivo y causar daños a los componentes eléctricos.

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el Thunderbolt™ Station 2. Una excesiva o inadecuada fuente de alimentación puede resultar en un rendimiento inestable o falla en el dispositivo.

Advertencias de Seguridad

- Mantenga el Thunderbolt™ Station 2 alejado de líquidos y la humedad. La exposición a líquidos puede causar daños en la unidad, descarga eléctrica, y como resultado un riesgo de incendio.
- Si su Thunderbolt™ Station 2 se moja mientras todavía está apagado, no encenderlo. En el caso de cualquier problema con el dispositivo, no intente reparar o abrir el dispositivo usted mismo. Si lo hace, puede provocarse daños, dañar el dispositivo y anular la garantía. Si usted tiene cualquier problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico Caldigit.

Requisitos del Sistema

Ordenador habilitado con Thunderbolt™
Windows 7 y Windows 8
Mac OS X 10.8.4 ó posterior

En la Caja

A • 1 x CalDigit Thunderbolt™ Station 2
B • 1 x Fuente de Alimentación
C • 1 x Cable de Alimentación
D • 2 x Tiras de caucho para pies

Diagrama del Thunderbolt™ Station 2

2. Uso del Thunderbolt™ Station 2

Encendiendo el Thunderbolt™ Station 2

1. El CalDigit Thunderbolt™ Station 2 requiere alimentación del adaptador AC para operar. Conecte el conector del adaptador de AC a la toma DC en la parte posterior del Thunderbolt™ Station 2 y el otro lado a una toma AC.

2. Para apagar el Thunderbolt™ Station 2, desconecte el cable de alimentación de la toma de AC.

Instalación de las Tiras de Caucho

Sujete las tiras de caucho a las crestas laterales del Thunderbolt™ Station 2 hasta que queden seguras.





Conexión del Thunderbolt™ Station 2 a su ordenador

Una vez que el Thunderbolt™ Station 2 ha sido encendido, conecte el dispositivo usando un cable Thunderbolt™ (no incluido) en uno de los puertos Thunderbolt™ en el Thunderbolt™ Station 2 a un puerto Thunderbolt™ en su ordenador. Los puertos duales Thunderbolt™ del Thunderbolt™ Station 2 permiten conexión en cadena sin esfuerzo.

NOTA

Se recomienda altamente que se utilice la 2da generación de cables Thunderbolt™ para estabilidad y rendimiento. Los cables Thunderbolt™ certificados se pueden adquirir en CalDigit.

Indicador LED

El Thunderbolt™ Station 2 está equipado con un indicador LED, que mostrará una luz azul si la unidad está encendida y conectada a un ordenador, indicando que está lista para su uso. Si el Thunderbolt™ Station 2 está alimentado pero no está conectado a un ordenador a través de Thunderbolt™, el indicador LED no se encenderá.

Uso del Thunderbolt™ Station Utility

El software Thunderbolt™ Station Utility hace que sea increíblemente fácil desconectar todos los dispositivos en el Thunderbolt™ Station 2, sin necesidad de desconectar manualmente cada dispositivo.

NOTA

El archivo instalador del Thunderbolt™ Station Utility necesita ser descargado e instalado en su Mac desde el sitio web de CalDigit. Por favor, vaya a www.caldigit.com/support.asp para descargar el paquete del instalador.

Desconexión de todos los dispositivos USB y eSATA

1. Abra el software Thunderbolt™ Station Utility en la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón "Expulsar todos los volúmenes".

Desconexión de todos los dispositivos USB

1. Abra el software Thunderbolt™ Station Utility en la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón de expulsión situado junto al logotipo "SuperSpeed USB".

Desconexión de todos los dispositivos eSATA

1. Abra el software Thunderbolt™ Station Utility en la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón de expulsión situado junto a "eSATA".

Desconexión de dispositivos USB o eSATA por individual.

1. Abra el software Thunderbolt™ Station Utility en la barra de menú superior.
2. Haga clic en el dispositivo USB o eSATA que desea expulsar. Solamente ese dispositivo será expulsado.

Resumen de Interfaces

THUNDERBOLT™ 2

Los puertos dobles Thunderbolt™ 2 permiten a los usuarios encadenar la Thunderbolt™ Station 2 como parte de seis dispositivos Thunderbolt™. Thunderbolt™ 2 toma los canales bidireccionales de 10 Gb/s de la interfaz original Thunderbolt ™ y los combina en un canal bidireccional de 20Gb/s.



USB 3.0

El Thunderbolt™ Station 2 cuenta con tres puertos USB 3.0 de 5 Gb/s. El puerto USB 3.0 de la parte frontal cuenta con Carga Stand Alone. Esto permite a los usuarios cargar dispositivos sin que la Thunderbolt™ Station 2 esté conectada a un ordenador.

eSATA

Con dos puertos eSATA 6G, el Thunderbolt™ Station 2 permite a los usuarios conectar dispositivos profesionales eSATA.

HDMI

No sólo puede conectar cualquier monitor HDMI a la estación Thunderbolt™ 2, sino que tiene la opción de usar un monitor HDMI de 4K que es 4 veces la resolución del vídeo HD.

Cualquier pantalla conectada al puerto HDMI se considerará como una pantalla secundaria de forma predeterminada. Esto se puede cambiar en la sección "Pantalla" en "Preferencias del Sistema".

Ethernet

El Thunderbolt™ Station 2 tiene un único puerto Gigabit Ethernet para conectarse a una red Gigabit Ethernet. Por defecto, su ordenador se conectará a la red que esté conectada a la Thunderbolt™ Station 2. Estos ajustes se pueden cambiar en la sección "Red" en "Preferencias del Sistema". El puerto Ethernet también es compatible con wake-on-LAN, que permite que su ordenador se active desde el modo de espera remotamente a través de la red.

Audio

El Thunderbolt™ Station 2 tiene una Entrada de Audio y una Salida de Audio. Los dispositivos de audio deben configurarse en la sección "Sonido" en "Preferencias del Sistema". El dispositivo de audio del Thunderbolt™ Station 2 se mostrará como CODEC de audio USB.

Especificaciones del CalDigit Thunderbolt™ Station 2

Dimensiones y Peso

- Altura: 4.92 pulgadas (125.0 mm)
- Ancho: 1.71 pulgadas (43.5 mm)
- Profundidad: 3.88 pulgadas (98.5 mm)
- Peso: 1.34 libras (0.61 kilogramos)

Interfaz

- 2 x Puertos Thunderbolt™ 2
- 1 x Salida HDMI
- 1 x Gigabit Ethernet
- 3 x USB 3.0 (1x Frente, 2x Posterior)
- 2 Puertos SATA 6G
- 1 x Salida de Auriculares
- 1 x Entrada de Micrófono

Potencia

Entrada AC de rango completo:
100V-240V ~ 50/60Hz 1.5A máx.
Salida CC: DC 12V/5.0A
EMC: CE, UL, GS, CCC, FCC, CS, BSMI, PCT, ETL, PSE

Requisitos del Sistema

Ordenador habilitado con Thunderbolt™
Windows 7 y Windows 8
Mac OS X 10.8.4 ó posterior

Ambiente

Temperatura de Funcionamiento Ambiente: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C)

Accesorios para el CalDigit Thunderbolt™ Station 2

Cables USB 3.0

- Cable USB 3.0 de A a B (3 pies)
- Cable USB 3.0 de A a B (6 pies)

Cables Thunderbolt™

- Cable Thunderbolt (0.5 metros, 1.64 pies)
- Cable Thunderbolt (1.0 metros, 3.28 pies)
- Cable Thunderbolt (2.0 metros, 6.5 pies)

Cable eSATA

- Cable eSATA (1.0 metros, 3.28 pies)

Fuente de Alimentación

- Thunderbolt™ Station 2 PSU 60W

Póngase en contacto con CalDigit o un distribuidor autorizado CalDigit para disponibilidad y precios.

3. Soporte Técnico e Información sobre la Garantía

Soporte Técnico

Si tiene algún problema mientras utiliza su Thunderbolt™ Station 2, póngase en contacto con el Soporte Técnico de CalDigit.

- Correo electrónico: support@caldigit.com
- Teléfono: (714) 572-6668
- Sitio web: www.caldigit.com/support.asp

Para ser elegible para el servicio de atención al cliente y garantía, por favor registre su producto CalDigit en nuestro sitio web.

- http://www.caldigit.com/Register/Register.asp

Al contactar al Soporte Técnico de CalDigit, asegúrese de estar en su ordenador y tenga la siguiente información disponible:

1. El número de serie de su Thunderbolt™ Station 2
2. Sistema operativo y versión
3. Marca y modelo del ordenador
4. Dispositivos que se utilizan en el Thunderbolt™ Station 2

Información sobre la Garantía

- El Thunderbolt™ Station 2 está cubierto por una garantía limitada de 1 año.
- Para obtener información detallada sobre la garantía de CalDigit, visite nuestro sitio web: http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf

Por favor visite www.caldigit.com para obtener más información sobre todos los productos CalDigit.

Las especificaciones y el contenido del paquete están sujetos a cambios sin previo aviso.

Thunderbolt™ y el logotipo de Thunderbolt™ son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Todas las demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.